

保健 | 洗肠机

行业与选型 5221



保健 | 洗肠机



关键词：洗肠机，洁肠机，灌肠机，肠道水疗仪，大肠水疗仪  
摘要：洗肠机用于肠道水疗目的，是利用适当温度的洁净水注入体内，用水来清洗大肠，将长期聚积的废物溶化、稀释、软化并溶解宿便，通过自然方式将稀释的粪便排出体外，从而将肠内毒素引发的恶性循环转变为良性循环，不使用任何化学药剂，帮助排除体内垃圾毒素、恢复大肠正常功能的纯物理性自然疗法。相应的洗肠机使用的水必须具备消毒功能防止病菌感染，目前主流的洗肠机都具备臭氧消毒的功能，百悦康臭氧发生器已经为医用/家用洗肠机配套服务十多年，具备良好的应用经验和口碑。

臭氧的应用及说明：

洗肠机采用肠道水疗法，利用洁净水为介质，所以无菌安全的水至关重要，臭氧消毒无疑是最佳选择。百悦康 FQ-系列一体化臭氧发生器，采用发明专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管、臭氧驱动电路和气泵的一体化设计，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，安装使用维护方便。

臭氧发生器的选型：

- 采用发明专利 ZL200410079317.5 的核心臭氧放电体，性能全面优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管、气泵，结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

安装使用注意事项：

- 安装连接：电源线接到控制板，出气嘴接上胶管和单向阀，
- 安装位置：要高于水箱最高水位，以防止水倒流，出气嘴要朝下，方便冷凝积水排干
- 止回保护：建议在臭氧出口接单向阀，但是不能完全指望普通单向阀止回功能！！
- 定期检查：请定期检查臭氧工作状态，以确认最佳工作，建议每年更换一次发生管

产品型号及参数表：

名称	一体化臭氧发生器	一体化臭氧发生器	一体化臭氧发生器
型号	FQ-300	FQ-301	FQ-200
输入电压	AC220V	AC220V	AC220V
功率	7 W	7 W	5 W
臭氧量	200-300 mg/hr	200-300 mg/hr	100-200 mg/hr
出气量	2-3 L/min	2-3 L/min	1-2 L/min
尺寸	143*99*43 mm	143*80*40 mm	115*60*37 mm
适用范围			